

Opis konstrukcji .

\* **Drzwi D1**

- Wykuć w ścianie szczytowej otwór pod montaż drzwi jednoskrzydłowych. Zastosować nadproże typu L-19/N 150 – 3 szt. Szczeliny ponad nadprożem szczelnie wypełnić zaprawą o marce M12. Po montażu drzwi wykonać niezbędne obróbki tynkarskie zaprawą o marce M4.

\* **Drzwi D3**

W miejscu projektowanych drzwi zdemontować istniejące okno wraz z parapetem; zamontować drzwi oraz wykonać niezbędne obróbki tynkarskie.

\* **Drzwi D2**

Ściankę działowa gr. 12 cm wykonać z cegły pełnej klasy min 10 MPa. Ściankę kotwić do ścian, i stropu za pomocą wbijania prętów  $\phi 12$  o dł. 20 cm (w istniejącą ścianę wbijać 5-10 cm, w stropie wykonać wiercenie prowadzące o dł. 6 cm), co trzecią warstwę cegieł. Zastosować nadproże typu L-19/N 210 – 1 szt.